

- MO – 01** Pour connaître la perte de charge créée par une vanne grande ouverte tracez une horizontale entre le réglage à 4 tours correspondant à son DN et la droite de kv, tracez une droite entre ce point et le débit désiré, lisez à droite la perte de charge obtenue.
- MO – 02** Pour connaître le réglage à créer par une vanne, tracez une droite entre le débit désiré et la perte de charge à créer, du croisement de cette droite avec la droite de kv, tracez une horizontale jusqu'au segment correspondant au DN de la vanne, le chiffre indiqué vous donne le réglage à effectuer.

