

- MO – 01** Raccordez les embouts de mesure au boîtier.
- MO – 02** Dévissez les bouchons de la vanne, enfoncez les aiguilles à fond (le pas de vis doit disparaître).
- MO – 03** Allumez le mesureur (CBI), suivez les informations données en les complétant si nécessaire par celles de votre installation (type et DN de robinet, nombre de tour de réglage), en validant à chaque étape.
- MO – 04** Si vous désirez effectuer d'autres mesures de débit sur la même vanne, validez, puis entrez la valeur du nombre de tour de réglage et validez.

